

ЭЛЕМЕНТ

Инструкция монтажа установки Элемент О2-10

Параметры станции:

| L длина | w ширина | d корпуса | h станции |
|---------|----------|-----------|-----------|
| 1495 | 1680 | 1 433 | 2300 |

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2,2 x 2,0 м глубиной 2,3 м
2. Устройство песчаной подушки на дне котлована толщиной 10 см.
3. Установка станции в котлован на песчаную подушку.
4. Монтаж входного и выходного патрубков.
5. Обратная засыпка котлована - осуществляется параллельно с заполнением станции водой, на высоту выходящего патрубка (вода в целях пригрузки); засыпается песком либо отсевом, при этом отсыпка начинается с добавлением цемента для получения Цементно-песчаной смеси в пропорции 5:1 и отсыпается на высоту 1,5 м далее отсыпается без добавления цемента.

В случае стабильности грунтов и отсутствия высоких грунтовых вод, допускается обратная отсыпка без добавления цемента.

Необходимый материал:

- 7,59 м³ Песок строительный или отсев
- 1150 кг Цемент (Марка 400 - 500)
- 2,66 м³ Вода (Для заполнения станции в качестве пригрузки)

Необходимые работы:

- 10,0 м³ Объем выборки грунта
- 5,2 м³ Смешивание песка и цемента для получения смеси ЦП
- 7,49 м³ Обратная засыпка ЦПС и песка строительного



